



ADAPTADOR INTERNO PARA EXTRAER BRAZO AXIAL **058-63103A**

DESCRIPCIÓN

Herramienta ideal para realizar la extracción e instalación de los brazos axiales de diferentes vehículos, con esta herramienta por su fabricación puedes realizar una el proceso de cambio del brazo axial de manera profesional, rápida y sencilla sin hacer desarmes innecesarios ya que permite introducir la varilla del brazo y llegar hasta la rosta de sujeción para realizar la torsión y facilitar la labor del operario, ayudando a ahorrar tiempo en el proceso, de igual manera puedes mejorar tu productividad realizando procesos en menos tiempo y aumentar tus ingresos.



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

CARACTERÍSTICAS

- Esta herramienta se utiliza para quitar y apretar la barra de acoplamiento.
- Adecuado para brazo axial que no tienen lugar para insertar la llave abierta.
- También todo el trabajo se puede hacer sin levantar el automóvil, debido a que puedes trabajar de lado.
- Para quitar e instalar las barras de acoplamiento internas sin quitar el bastidor, use con herramientas de accionamiento de 1/2".
- Tamaño: $\Phi 28\text{MM}-\Phi 36.5\text{MM}$, $\Phi 36.5\text{MM}-\Phi 45\text{MM}$.



Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda – Colombia – Email: soporte@tecnotalleres.com