FICHA TÉCNICA

TESTER ELECTRÓNICO DE BATERÍA Y ALTERNADOR 111-7691

DESCRIPCIÓN

- El probador de alternador y batería señala el foco del problema para usted solucionar, eliminando las conjeturas y el ahorro de tiempo.
- Este dispositivo compacto y fácil de usar, incluye tres lecturas del alternador (fuerte, normal, baja) y tres lecturas de la batería (bueno, regular, malo).
- Tres lecturas del alternador: Strong (14V), Normal (13,5 V), baja (13V).
- Tres lecturas de la batería: Bueno (12,5 V), Feria (12V), Malo (10V).
- 28 "conduce con pinza de cocodrilo y sonda de prueba.

Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

- Tener una batería para automóvil con dos terminales, uno positivo y otro negativo.
- Para revisar el alternador o la batería se debe seguir el mismo procedimiento. Solo conecte la pinza negra en el terminal negativo y la sonda roja en el terminal positivo.
- Hay una tarjeta magnética en la parte trasera del comprobador de voltaje. Puede ayudarle a ajustar el comprobador de voltaje a la lámina metálica de su carro fácilmente.
- Antes de hacer la prueba limpie los terminales de la batería de su automóvil y ajuste las correas, lo cual le podrá ayudar a encontrar el estado real de la batería y el alternador.

PRUEBA DE LA BATERÍA: (Motor apagado)

Si la batería recién se ha usado, encienda las luces altas por dos minutos, luego apáguelas y espere por un minuto antes de probar la batería. Esto le ayudará a obtener una lectura correcta. Si la batería se encuentra en buenas condiciones, las luces LED 1, 2 y 3 estarán alumbrando. De otro modo, necesita hacerle mantenimiento a la batería de su auto.

NOTA: Si su batería es un modelo antiguo o tiene mayor capacidad. La luz LED número 4 (Área del alternador) estará alumbrando (No solo la 1, 2 y 3), esto no representa ningún problema.

PRUEBA DEL ALTERNADOR: (Motor encendido)

Lleve el motor a 2.000 RPM y algunos autos necesitan un mayor ralentí mientras dura la prueba.

Si el alternador se encuentra en buenas condiciones, la luz LED número 6 estará alumbrando. De otro modo, el alternador y la batería mencionada anteriormente necesita mantenimiento.

Nombre Cliente: _____ *Nit:* _____ *Firma:* _____